

**DUVWARD**

EL TIEMPO PERFECTO

Manual de instrucciones

# MIYOTA

UNIVERSAL MASTERPIECE BORN IN JAPAN

MADE IN JAPAN

METAL MOVEMENT

## MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL RELOJ MIYOTA

Nº DE CALIBRE JS05/15/25 (normal hands height) & JS06/16/26 (high hands height)

FUNCIÓN DE CRONÓMETRO: MEDICIÓN DE TIEMPO CON LA MANECILLA DE SEGUNDOS PEQUEÑA  
HASTA 29 minutos 59 segundos

BATERÍA: SR621SW

A) VISUALIZACIÓN Y BOTONES


B) AJUSTE DE LA HORA

C) AJUSTE DE LA FECHA

D) USO DEL CRONÓMETRO

E) REINICIO DEL CRONÓMETRO

A) VISUALIZACIÓN Y BOTONES



**B) AJUSTE DE LA HORA**

1. Mueva la corona hasta la posición de segundo "clic".
2. Gire la corona para ajustar las manecillas de horas y minutos.
3. Una vez ajustada la hora, presione la corona hasta la posición normal.

**C) AJUSTE DE LA FECHA**


1. Tire de la corona hasta la posición de primer "clic".
  2. Gire la corona de izquierda a derecha para ajustar la fecha.
- \* Si la fecha se ajusta entre las 9:00 de la noche y la 1:00 de la mañana, la fecha indicada por el cronómetro puede no cambiar al día siguiente.
3. Después de ajustar la fecha, vuelva a poner la corona en su posición normal.

**D) USO DEL CRONÓMETRO**

Este cronómetro puede medir y mostrar la hora en fracciones de 1 segundo hasta un máximo de 30 minutos. El cronómetro se detendrá automáticamente después de funcionar de manera continua durante 30 minutos.

**[Medición de tiempo con el cronómetro]**

1. Presione el botón "A" para iniciar el cronómetro.
2. El cronómetro puede iniciarse y detenerse cada vez que se presione el botón "A".
3. Si se presiona el botón "B", el cronómetro y las manecillas de minutos y segundos del cronómetro vuelven a sus posiciones CERO.



**E) REINICIO DEL CRONÓMETRO (INCLUSO DESPUÉS DE CAMBIAR LA BATERÍA)**

Este procedimiento debe realizarse cuando la manecilla de segundos y minutos del cronómetro no vuelve a la posición CERO.

1. Tire de la corona hasta la posición de segundo "clic".
  2. Presione el botón "A" para adelantar la manecilla de segundos del cronómetro.  
Presione el botón "B" para atrasar la manecilla de segundos del cronómetro.
- \* La manecilla de minutos del cronómetro está sincronizada con la manecilla de segundos del cronómetro.  
\* La manecilla de segundos del cronómetro puede adelantarse rápidamente presionando de forma continua el botón "A" o "B".
3. Una vez puestas a cero las manecillas, reinicie la hora y vuelva a poner la corona en su posición normal.

***Estas especificaciones pueden ser objeto de modificación sin previo aviso.***