


DUVWARD

EL TIEMPO PERFECTO

Manual de instrucciones

MANUAL DE INSTRUCCIONES

A) VISUALIZACIÓN DE BOTONES



B) AJUSTE DE LA HORA

1. Tire de la corona hacia afuera hasta la primera posición.
2. Gire la corona para ajustar las manecillas de la hora y los minutos.
3. Vuelva a colocar la corona en posición normal.