


**DUVWARD**

EL TIEMPO PERFECTO

Manual de instrucciones

# DUWARD

## Manual de instrucciones del movimiento automático con fecha y día



### A) AJUSTE DE LA HORA.

- 1) Extraiga la corona hasta la segunda posición.
- 2) Gire la corona para ajustar las manecillas de las horas y los minutos. Compruebe que AM / PM esté configurado correctamente ya que de lo contrario el salto del día y del calendario se ejecutará a las 12 del mediodía.
- 3) Vuelva a colocar la corona en la posición normal.

### B) AJUSTE DE LA FECHA Y DÍA

- 1) Extraiga la corona hasta la primera posición.
- 2) Gire la corona hacia la izquierda para ajustar el día. El día está disponible en dos idiomas, español e inglés.
- 3) Gire la corona hacia la derecha para ajustar la fecha.  
**MUY IMPORTANTE:** No configure la fecha entre las 9:00 P.M. y 4:00 A.M. ya que esto provocará un mal funcionamiento.
- 3) Vuelva a colocar la corona en la posición normal.

### C) CARGA DEL RELOJ.

El reloj de cuerda automático además de cargarse a través del movimiento puede ser cargado manualmente. Con la corona en la posición normal gírela repetidamente hacia la izquierda.