

DUVWARD


EL TIEMPO PERFECTO

Manual de instrucciones

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE MOVIMIENTO 2 O 3 AGUJAS CON O SIN CALENDARIO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

A) VISUALIZACIÓN



* La posición del calendario puede estar en diferente lugar según el modelo

B) AJUSTANDO LA HORA SIN CALENDARIO

1. Tire de la corona hacia afuera hasta la primera posición.
2. Gire la corona para ajustar las agujas de la hora y los minutos.
3. En los relojes de tres agujas, al volver a colocar la corona en posición inicial, se pone en marcha la aguja de los segundos.

C) AJUSTANDO LA HORA CON CALENDARIO

1. Tire de la corona hacia afuera hasta la segunda posición.
2. Gire la corona para ajustar las agujas de la hora y los minutos.
3. En los relojes de tres agujas, al volver a colocar la corona en posición inicial, se pone en marcha la aguja de los segundos.

D) AJUSTANDO LA FECHA

1. Tire de la corona hacia afuera hasta la primera posición.
2. Gire la corona en sentido horario hasta ajustar la fecha.
*Si se desea ajustar la fecha entre las 9:00 PM y la 1:00 AM, puede suceder que la fecha no cambie al día siguiente.
3. Tras ajustar la fecha, vuelva a colocar la corona en posición inicial.